

KAT-A 5412-E-A

**Produktmerkmale und Vorzüge**

- Zum Betätigen von VAG BETA® 200 und VAG BETA® 300 Absperrschiebern in Straßenkappen
- Vergrößerung der Rohrdeckungsgebiete durch Nutzung von zwei aufeinandergesteckten TELEMAR®
- Die Montage der 2. TELEMAR® ist jederzeit, auch im eingebauten und/oder verfülltem Zustand möglich
- Ohne Spezialwerkzeuge montier- und verriegelbar
- Schmutzdichte Verriegelung zwischen zwei TELEMAR®
- Stufenlos verstellbar und selbsttragend
- Schützt die Armatur vor senkrechten Kräften
- Auszugsicherung in der Endlage
- Hülsrohr mit Glocke und Deckel vollständig und zugsicher miteinander verschweißt
- Deutlich höhere Kraftübertragung als in der DVGW GW336 gefordert
- Mit dem Einsatz der Dicht- und Verriegelungseinheit (DVE) schmutzdicht zu VAG BETA® 200 Absperrschieber und VAG BETA® 300 Absperrschieber verriegelbar

**Werkstoffe**

- Teleskop-Vierkantrohre: Edelstahl 1.4301
- Verbindungsstifte: Edelstahl 1.4301
- Auszugsicherung: Edelstahl 1.4305
- Kuppelmuffe: Duktiles Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40), feuerverzinkt
- Vierkantschoner: Duktiles Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40), feuerverzinkt

**Varianten**

- Standardvariante wie beschrieben
- Mit mechanischem VARIO Zeigerwerk
- Mit elektrischem VARIO Zeigerwerk
- Mit Ortungseinrichtung
- Mit HAWLE Schraubglocke
- Vierkantschoner und Kuppelmuffe aus Edelstahl

**Einsatzbereich**

- Erdeinbau



Mit Standardkuppelmuffe

**Zubehör**

- Verlängerungsset 30 cm
- Verlängerungsset 50 cm
- DVE (Dicht- und Verriegelungseinheit für BETA® Absperrschieber)
- Abschließbarer Vierkantschoner

**Hinweis**

Sollte in der Praxis die notwendige Rohrdeckung um einige Zentimeter nicht erreicht werden stehen verschiedene Verlängerungssets zur Verfügung. Diese helfen, Abweichungen bis zu 30 oder 50 cm in der Rohrdeckung auszugleichen. Bestehend aus gelochter Schlüsselstange, einem Hülsrohr mit geschweißter Glocke und einem Hülsrohrdeckel.

Für fachgerechten Einbau und sichere Bedienung ist folgende Einbau- und Bedienungsanleitung maßgebend: "Einbau- und Bedienungsanleitung Armaturen"