



Zweikammerflansch für Gussrohre 7100



Einbau und Montage: Den Flansch auf das glatte Rohrende schieben. Die Gummimanschette 1 bis 2 mm vorstehend auf das Rohrende stecken. Den Flansch zum Gegenflansch schieben und Schrauben über Kreuz festziehen. Anziehvorgang so oft wiederholen, bis alle Schrauben fest angezogen sind und die Verbindung dicht ist.

Achtung: Keine zusätzliche Flanschdichtung verwenden. Rohrtoleranz nach DIN. Grössere Nennweiten auf Anfrage. Schraubenlänge beachten.

Lief.-Nr.	DN mm	Ø d mm	PN bar	L mm	NPK	Art.-Nr.
7100050066	50	66	16	55	278.216	33211-1726
7100065082	65	82	16	60	278.217	33211-1727
7100080098	80	98	16	65	278.218	33211-1728
7100080101	80	101	16	65	278.218	33211-1729
7100100118	100	118	16	60	278.219	33211-1730
7100125144	125	144	16	65	278.221	33211-1731
7100150170	150	170	16	65	278.222	33211-1732
7100200222	200	222	10	70	278.223	33211-1733
7100201222	200	222	16	70	278.223	33211-1734
7100250274	250	274	10	80	278.224	33211-1735
7100251274	250	274	16	80	278.224	33211-1736
7100300326	300	326	10	80	278.225	33211-1737
7100301326	300	326	16	80	278.225	33211-1738
7100350378	350	378	10	90	278.226	33211-1739
7100351378	350	378	16	90	278.226	33211-1740

2596